

KIJELZŐ ÜZEMELTETÉS



1 Kijelző és üzemeltetési útmutató

1.1 A vezetékes vezérlő fő interfésze

A vezetékes vezérlő fő interfész állapotában az első sorban a lakat (záró) billentyű állapot, az időzítés állapot, az óra, a dátum és a hét; a második sorban a rendszer üzemmód, a beállított hőmérséklet, a be-/kikapcsolt állapot és a hibainformációk jelennek meg sorban; a harmadik sorban a kimeneti víz hőmérséklete, a tartály hőmérséklete (virtuális érték, ha nincs melegvíz üzemmód) és a bemeneti víz hőmérséklete jelennek meg sorban.



A vezetékes vezérlő fő interfésze
Kikapcsolt állapotban




A vezetékes vezérlő fő interfésze
BEkapcsolt állapotban

Sz.	Szimbólum	Fogalom-meghatározás	Gomb leírás
1		Üzemmód OK	A fő interfészen ez az üzemmód gomb. Nyomja le röviden az üzemmódok váltásához. Más interfészekben ez az OK gomb. Lépjen be az alacsonyabb szintű menübe vagy erősítse meg a beállított paramétereket.
2		Menü	Válassza ki a fő interfészt, állapot megtekintése/időzítés beállítás/paraméter beállítás/eseménynaplózás/jelenlegi hiba/rendszerbeállítás
3		FEL	Korrigálja a beállított hőmérsékletet, állítsa be a beállított paramétereket, és görgesse az oldalt.
4		LE	Korrigálja a beállított hőmérsékletet, állítsa be a beállított paramétereket, és görgesse az oldalt.
5		Visszalépés	Röviden nyomja meg ezt a gombot más interfészekben a felsőbb szintű menübe való visszatéréshez.
6		ON/OFF (BE/KI)	A fő interfészen a be- és kikapcsolásra szolgál, más interfészekben pedig rövid megnyomásával közvetlenül visszatérhet a fő interfészre.

Kijelző és üzemeltetési útmutató

1.2 A vezetékes vezérlő üzemeltetési utasításai

Be- és kikapcsolás

A fő interfész kijelző állapotában nyomja meg röviden a „” gombot a „Be” és a „Ki” közötti váltáshoz.







Kikapcsolt állapot






Bekapcsolt állapot

Víz hőmérséklet beállítása

A fő interfészen a „Hűtés”, „Fűtés” és „Melegvíz” üzemmódok alatt nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot a beállított hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez.

A fő interfészen a „Hűtési melegvíz” és a „Fűtési melegvíz” üzemmódban a „” vagy „” gomb rövid megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a légkondicionáló beállított hőmérsékletét;

a „” gomb rövid megnyomásával a melegvíz beállított hőmérséklete villogni kezd, a melegvíz beállított hőmérsékletének növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot.

Kijelző és üzemeltetési

Üzem mód beállítás

A fő interfész állapotban, a hármas tápellátású modell esetén (használati melegvíz funkcióval), a „M” gomb rövid megnyomásával a működési mód a következőképpen változik:

Hűtés Hűtés Melegvíz fűtés Melegvíz fűtés Melegvíz; a kettős tápellátású modell (használati melegvíz funkció nélkül) esetén, röviden nyomja meg a „M” gombot, a működési mód a következőképpen változik: Hűtés Fűtés



Hűtés BE



Hűtés KI



Fűtés BE



Fűtés KI



Hűtés + HaszMeVíz Be



Hűtés + HaszMeVíz Ki



Fűtés + HaszMeVíz Be




Fűtés + HaszMeVíz Ki








HaszMeVíz Ki

Kijelző és üzemeltetési

1.3 A vezetékes vezérlő menüre interfésze



A vezetékes vezérlő fő interfész állapotában a „” gomb rövid megnyomásával lépjen be a menüoldalra, amely hat almenüpontot tartalmaz: állapot nézet, időzítési beállítások, paraméter beállítások, eseménynaplózás, jelenlegi hiba és rendszerhiba.

Ezen az oldalon, nyomja meg röviden az „” vagy a „” gombot, válassza ki a felfelé vagy lefelé menüpontot, nyomja meg röviden a „” gombot a megfelelő almenüpontba való belépéshez, nyomja meg röviden a „” gombot a felsőbb szintű menübe való visszatéréshez, nyomja meg röviden a „” gombot a fő interfészre való visszatéréshez.



Állapot nézet

Az állapot nézeti oldalon a „” vagy a „” gomb rövid megnyomásával görgetheti az oldalt felfelé vagy lefelé.

Nyomja meg röviden a „” gombot a felsőbb szintű interfészre való visszatéréshez. Nyomja meg röviden a „” gombot a fő interfészre való visszatéréshez. Az állapot nézet oldal részleteit lásd még a következő táblázatban.



Kijelző és üzemeltetési


Az állapot nézet paramétereinek táblázata








Sz.	Név	Sz.	Név
1	Kültéri környezeti hőmérséklet Tao	19	Magas nyomás
2	Szívási hőmérséklet Ts	20	A magas nyomás megfelel a telítési hőmérsékletnek
3	A leolvasztótekercs hőmérséklete Tdef	21	Külső gépparaméter verzió
4	Kilépő hőmérséklet Td	22	Külső gépszoftver verzió
5	Fő elektronikus tágulási szelep PMMV1 nyílás	23	Külső gépi lóerő száma
6	Enthalpia-befecskendezéses elektronikus tágulási szelep PMV2	24	A melegvíz aktuális beállított hőmérséklete
7	A következő működési frekvenciája: frekvencia-átalakító kompresszor	25	A takarékosító bemeneti hőmérséklete
8	Visszatérő víz hőmérséklete	26	A takarékosító kimeneti hőmérséklete
9	Kimeneti vízhőmérséklet	27	1. ventilátor sebessége
10	Kompresszor hiba kód	28	2. ventilátor sebessége
11	Folyadékcső hőmérséklet	29	Vízáramlás
12	Hőmérséklet a cső közepén	30	Kapacitás
13	Meghajtás bemeneti áram	31	Teljesítmény
14	Meghajtás kompresszor fázis-áram	32	Energiahatékonyság
15	Meghajtás bemeneti feszültség	33	Kondenzátumcső hőmérséklet
16	Meghajtó egyenáramú gyűjtőinfeszültség	34	Felhasználói oldali visszatérő víz hőmérséklet
17	Alacsony nyomás	35	Víztartály hőmérséklet
18	Az alacsony nyomás megfelel a telítési hőmérsékletnek	36	Villamosenergia fogyasztás


Kijelző és üzemeltetési

Időzítés beállítása




Az időzítés beállítási oldalon nyomja meg röviden a „” vagy a „” gombot, válassza ki a felfelé vagy lefelé beállítandó időzítési csoportot,



nyomja meg röviden a „” gombot a kiválasztott időzítési csoportba való belépéshez, és az időzítés állapota, be/ki, üzemmód, hőmérséklet, idő és ismétlési dátum külön-külön beállítható az egyes csoportok alatt.

Nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot a beállítandó időzítési tétel kiválasztásához, nyomja meg röviden a „” gombot a beállítandó időzítési tétel tartalomba való belépéshez, nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot az időzítési tétel állapotának módosításához, nyomja meg röviden a „” gombot a kiválasztás megerősítéséhez és a visszatéréshez, ismétlje meg a fenti lépéseket az időzítési csoport többi elemének beállításához, majd az összes beállítás befejezése után nyomja meg röviden a „” gombot a felsőbb szintű interfészre való visszatéréshez.

Nyomja meg röviden a „” gombot a fő interfészre való visszatéréshez.

Paraméter beállítás






A menüoldalon, válassza ki a paraméter beállítási opciót és nyomja meg röviden a „” gombot a jelszóbeviteli interfészre való belépéshez, nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot a helyes jelszó megadásához,

nyomja meg röviden a „” gombot a megadott jelszó számjegyszámának változtatásához, és miután megadta a helyes jelszót, nyomja meg röviden a „” gombot a paraméter beállítási opcióba való belépéshez.

A paraméterbeállítás tartalma dönti el, hogy a készülék képes-e normálisan működni. A készülék véletlenszerű működésből eredő meghibásodásának vagy károsodásának elkerülése érdekében a konkrét beállítási tartalmat nem adjuk meg.






Eseménynaplózás

A vezetékes vezérlő 50 legutóbbi hibaeseményt tud rögzíteni.

Az eseménynaplózási oldalon nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot az eseménytartalom oldalának felfelé vagy lefelé történő görgetéséhez. Nyomja meg röviden a „” gombot a menüoldalra való visszatéréshez. Nyomja meg röviden a „” gombot a felsőbb szintű interfészre való visszatéréshez. Nyomja meg röviden a „” gombot a fő interfészre való visszatéréshez.







Jelenlegi hiba

Megjeleníti a vezetékes vezérlő jelenlegi hibáját, és a hiba hibakód formájában jelenik meg.. A hibakódot és a részletes hibatartalmat lásd még a hibatáblázatban.

Az eseménynaplózási oldalon nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot az eseménytartalom oldalának felfelé vagy lefelé történő görgetéséhez. Nyomja meg röviden a „” gombot a menüoldalra való visszatéréshez. Nyomja meg röviden a „” gombot a felsőbb szintű interfészre való visszatéréshez. Nyomja meg röviden a „” gombot a fő interfészre való visszatéréshez.

Rendszerbeállítás

A rendszerbeállítási menü alatti tételek a következőket tartalmazzák: rendszer lezárás, memória kapcsoló, WiFi kapcsoló, WiFi beállítás, gomb hang, háttérvilágítási üzemmód, nyelvbeállítás és beállítás-visszaállítás.

A vezetékes vezérlő rendszerbeállítási interfészén nyomja meg röviden a „” vagy „” gombot, válassza ki a beállítandó tartalmat felfele vagy lefele, nyomja meg röviden a „” gombot, ekkor beléphet a megfelelő beállítási interfészbe, és nyomja meg röviden a „” gombot a menüoldalra való visszatéréshez, nyomja meg röviden a „” gombot a felsőbb szintű interfészre való visszatéréshez, nyomja meg röviden a „” gombot a fő interfészre való visszatéréshez.